

マルチアジャスターの使い方

●調整方法

ミラーの長さを調整する3つの長さの筒（マルチアジャスター）を用いて以下の点に注意してお客様のカメラに最適な長さをご自身で調整してください。

- 1) ミラー全体がきれいに見えるように調整する。
- 2) ミラー周りに隙間などができないように調整する。



モニターで確認した時に丸画像が画面より小さすぎたり、画面からはみ出したりしないように調整してください。

この丸い画像は、マルチアジャスターとカメラのズーム機能で調整します。



マルチアジャスター



異なる長さの3つのマルチアジャスター

適切な長さに組み合わせてご使用ください。